


QUICK GUIDE

EXLANTIX

INFOTAINMENTSKÆRM



1 Mit center og statusbjælke

Klik for at tilgå Mit center-indstillinger.

2 Informationsstatusbjælke

Tryk for at se netværkstilstand, Bluetooth, drivbatteriets ladestatus, tid og passager-airbaggens status.

3 Bilindstillinger

Klik for at tilgå bilens indstillingsskærm.

4 Navigation

Klik for at tilgå navigationsskærmen.

5 Multimedia og Bluetooth telefon

Klik for at tilgå skærmen for Medier eller Bluetooth telefon. Klik for at tilgå medieskærm, herunder radio/DAB radio (hvis bilen har dette), musik, Bluetooth-telefon, billeder og video.

6 Telefonlink

Klik for at indstille Apple Carplay/Android Auto.

7 Klik for at returnere til hovedskærmen.

8 Genvejsknap til klimaanlæg

Træk til venstre og højre for at justere klimaanlæggets temperatur eller tryk for at åbne betjeningsinterfacet for klimaanlæg.

9 Klik for at tilgå skærmen for sædevarme/ventilation/massage.


APP

10 Klik for at tilgå APP-skærmen.

PERSONLIGE INDSTILLINGER / QUICK MENU

Træk ned fra toppen af skærmen for at tilgå hurtig indstilling af bilens oftest benyttede indstillinger. *Elementerne kan redigeres efter eget ønske.*


Funktionen "Personlige indstillinger" er en multifunktionsprogrammering, hvor flere funktioner kan vælges ved kun at trykke én gang. Herunder lydløs funktion af advarsler. *For at ændre indstillingerne i knappen skal man åbne menuen "kørsel" under indstillinger, swipe ned og vælg "Forudindstilling af køretøjets personlige tilpasning".*



OME0Y-1033

SÆDE, RAT & SPEJLE


Sæde, rat og spejle kan indstilles, så du får den bedste kørestilling.




Exlantix ES

Exlantix ES: Sædet justeres via knapperne i døren.

Exlantix ET: Sædet justeres via knapperne på siden af sædet.



Exlantix ET



OME0Y-0450

Ratstammen justeres manuelt eller elektrisk på venstre side, afhængig af version.

Sidespejle justeres via knapperne på rattet, benyt menuen "Hurtig kontrol" eller tryk ind på venstre knap på rattet (personlig genvejsfunktion).


ASSISTENTSYSTEMER

Ved kørsel aktiveres den adaptive fartpilot ved at trække ned i gearvælgeren. Trækkes to gange ned aktiveres styreassistenten (ICA) samtidig.

Systemerne deaktiveres ved at skubbe gearvælger op, eller trykke på bremsen.

Justering af hastighed kan gøres ved at rulle på venstre knap. Samme knap skubbes højre/venstre for at ændre afstanden til forankørende

Ved kørsel med fartpilot/ICA aktiveret, kan gearvælgeren trækkes helt ned i 3 sek., herefter vil hastigheden justeres til den tilladte hastighed. **Automatisk regulering kan tilvælges i indstillingerne under "Førerassistance".**




OME0Y-1500



OME0Y-1510

KLIMAFUNKTIONER



OME0Y1330

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Intelligent funktion | 8 Knap for enkelt/dobbelt zone | 15 Knap for forrudeafrimning |
| 2 Knap for duftdispenser | 9 A/C-knap | 16 Knap for varme i bagrude |
| 3 Knap for indstilling af klimaanlæg | 10 AUTO-knap | 17 Knap for varme i forrude |
| 4 Sweeping funktion | 11 Knap for maks. køling | 18 Knap for ratvarme |
| 5 Temperaturjusteringszone i førersiden | 12 Knap for maks. varme | 19 Justeringszone for blæserhastighed |
| 6 A/C-kontakt | 13 Knap for luftindtag udefra/recirkulation/dobbelt luftstrøm | 20 Knap for luftrensning |
| 7 Justeringszone | 14 Temperaturjusteringszone i passagersiden | 21 Skift til bagerste knap |

HEAD-UP DISPLAY

Under menuen Head-up display i indstillinger kan displayet konfigureres efter eget ønske. Her kan højde, hældning og viste informationer justeres. **Sne-funktion** er også mulig at aktivere for at forbedre aflæsningen ved kørsel på sne.



OME0Y-0430

ÅBNING

Bagklappen på ET åbnes ved at trykke "I" på bagklappens bogstaver.

Frunk åbnes ved at åbne kølerhjelm, træk 2 gange i håndtag til venstre for rattet under instrumentbordet mod A stolpen.

Handskerummet åbnes via "Hurtig kontrol" eller quickmenuen.

Ladeklap kan åbnes fra menuen "Hurtig kontrol", eller via blot at trykke i højre hjørne. Dækslet lukkes ved at trykke på knappen, det lukkes også automatisk ved kørsel. **Oplåsning af stik ved igangværende AC opladning, afbryd opladning, eller tryk på "lås op" via nøglen. Stikket frigives nu.**

EXLANTIX



BATTERI OG ENERGISTYRING

Tilpasning af One pedal drive funktioner og niveau af regenerering af strøm, kan findes ved at gå til indstillinger for "kørsel". Swipe ned og vælg de ønskede indstillinger. **Husk først at aktivere AUTOHOLD i Quick-menuen, før indstilling af bremsefunktion.**

App'en "Energí" vælges for at se oplysninger om opladning, programmeret opladning eller information om energiforbrug. Ønskes pre-klimatisering af batteriet før DC opladning kan det også aktiveres her.

